

Quadro Cargas Campo Erê						
N° Medidor	Quadro	TIPO DE LIGAÇÃO	R	S	T	Carga Total
1	GALPÃO 01	TRIFÁSICA	5283	5583	4134	15000
2	GALPÃO 02	TRIFÁSICA	4134	5283	5583	15000
3	GALPÃO 03	TRIFÁSICA	5583	4134	5283	15000
4	GALPÃO 04	TRIFÁSICA	5283	5583	4134	15000
5	GALPÃO 05	TRIFÁSICA	4134	5283	5583	15000
6	GALPÃO 06	TRIFÁSICA	5583	4134	5283	15000
7	GALPÃO 07	TRIFÁSICA	5283	5583	4134	15000
8	GALPÃO 08	TRIFÁSICA	4134	5283	5583	15000
9	GALPÃO 09	TRIFÁSICA	5583	4134	5283	15000
10	GALPÃO 10	TRIFÁSICA	5283	5583	4134	15000
11	GALPÃO 11	TRIFÁSICA	4134	5283	5583	15000
12	GALPÃO 12	TRIFÁSICA	5583	4134	5283	15000
Total por fase*			60000	60000	60000	180000